



電子漫画塾

でんしまんがじゅく

マンガカセット M・01



ドラゴンボール

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

© バードスタジオ / 集英社・フジテレビ・東映動画

© BANDAI 1995 MADE IN JAPAN

ご注意

★お使いになる前に、電子漫画塾 本体の取扱説明書
をお読みください。

★電子漫画塾 を初めて使うときは、裏側の電池カ
バーを開けて、電池をセットしてください。
電池についての詳しい説明は、本体の取扱説明書
の35ページにあります。

★マンガカセットを抜き差しするときは、必ず電源
スイッチを切ってからにしてください。

マンガカセットドラゴンボールZで	
パワーアップ!	2
スタンプを使いこなす	6
モンタージュでキミだけのキャラクターを作ろう	8
パラパラアニメを楽しもう	11
ドラゴンボールZスタンプ一覧	12



マンガカセットドラゴンボールZ^{ゼット}

ドラゴンボールZ^{ゼット}の世界^{せかい}へようこそ!マンガカセッ
トで電子^{でんし}漫画^{まんが}塾^{じゅく}のパワーがグンとアップするぞ!
マンガカセットの機能^{きのかう}は、スケッチ^{がめん}画面、オープニング
画面、パズル^{がめん}画面^{がめん}のどれかを開いてから使おう。

スタンプ

人気^{にんき}キャラクターのポーズや背景^{はいけい}のスタンプがそ
ろっているよ。お絵描^{えが}きツールやスタンプでいろん
な絵^えを描^かいてみよう。

モンタージュ


「モンタージュ」ってわかるかな?体^{からだ}・りんかく・目^め・
頭^{あたま}・口^{くち}の5つのパーツを選^{えら}んで、モンタージュで合
成^{せい}キャラクターができるんだ。思いきりかっこいい
キャラクターを作^{つく}ろう!

パラパラアニメ

ドラゴンボールZ^{ゼット}のキャラクターのパラパラアニメ
がついてるよ。ダイナミックな動^{うご}きをお手本^{てほん}にして、
キミもアニメを作^{つく}ってみよう!


でパワーアップ!

1 マンガカセットをセットする



かならず電源スイッチを切った状態で、カセットの向きを間違えないように図をよく見てセットします。

2 電源スイッチを入れる



本体の右側面の電源スイッチを上スライドさせると、電源が入ります。

! 電源スイッチを入れたまま5分以上放っておくと、ピーピーピー…と鳴ります。
使わないときは、スイッチを切りましょう。


3 タイトル画面からもくじ画面へ



タイトル画面が表示されます。画面にタッチすると、もくじ画面になります。

！オープニング画面に絵が描いてあるときは、タイトル画面の前にオープニング画面の絵が表示されます。

4 もくじ画面でページを開く




ここからスケッチ画面、オープニング画面、パズル画面を開くことができます。

！ここからの操作がわからないときは、本体の取扱説明書を読んでください。

ペンタッチの位置直しをしたい場合



図のようにタッチペンのペン先で位置直しスイッチを押すと、次の画面が表示されます。




これは、実際のペンタッチの位置と画面に出る絵の位置を正確に合わせるための操作です。左上と右下に÷が表示されるので、÷の中心にタッチペンで軽く1回ピッと音がするまでタッチします。

！この画面は、初めて使うときと長時間電池をはずしておいたときに自動的に表示されます。詳しくは、本体の取扱説明書の6ページ、34ページを読んでください。


スタンプを^{つか}使いこなす

ドラゴンボールZのキャラクターのスタンプは、メニューDから^{えら}選ぶんだ。いっぱいあるぞ。

1 はいけいスタンプを押す^お



メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧^{しゅるい いち}が出てきます。ここでは、[はいけい]にタッチします。




背景スタンプ^{はいけい}が表示^{ひょうじ}されます。メニューパネルの〈または〉にタッチすると、次の背景スタンプ^{つぎ はいけい}に切り替^きわるので、好きなもの^すをタッチして^{えら}びます。


!  にタッチすると左右反転します。

どちらか好きな方^{す ほう}を選びます。


2 キャラクターのポーズを選ぶ^{えら}




メニューDにタッチして、今度は[ポーズ1]^{えら}を選びます。



同じようにメニューパネルの<または>にタッチして、スタンプを切り替えます。好きなポーズスタンプをタッチして^{えら}選びます。

❗  にタッチすると左右反転します。
どちらか好きな方を選びます。




^{がめん}画面にタッチすると、背景スタンプの上にポーズスタンプをおせます。

❗ [ポーズ2][かおスタンプ][そのたスタンプ]も同様^{どうよう}です。

モンタージュでキミだけの キャラクターを作ろう


からだ 体・りんかく・目・頭・口の順 ばん 番 にスタンプを押して
いくとうまくいくぞ。


1 からだを選ぶ



メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧が出てきます。

ここでは、[からだ]にタッチします。メニューパネルの<または>にタッチすると、次のスタンプに切り替わるので、好きなものをタッチして選びます。画面の好きな位置にタッチして、からだスタンプを押します。



選ぶ前に  にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方にします。

2 りんかくを選ぶ^{えら}



メニューDにタッチして、今度は[りんかく]を選びます。

同じようにメニューパネルの<または>にタッチして、スタンプを切り替えます。好きなものをタッチして選びます。画面にタッチして、りんかくスタンプを押します。

！選ぶ前に^{えら}^{まえ}  にタッチすると左右反転します。

どちらか好きな方にします。

！からだの上にある^{うえ}☆にペン先を合わせてタッチすると、だいたいちょうどよい位置にりんかくスタンプを押せます。この後も同じように☆は次のスタンプを押す位置の目安になります。

！うまくいかないときは、メニューBの[やりなおし]をタッチして、何度かやってみてください。

3 め あたま くち えら 目・頭・口を選ぶ



おなじようにして、メニューDから[め][あたま][くち]の順番で^{じゅんばん}スタンプをそれぞれ^{えら}選んで^お押します。
! [くち]用の^{よう}÷はありません。

こんなキャラクターができちゃった!



パラパラアニメを楽しむ^{たの}

ドラゴンボールZの^{ゼット}パラパラアニメを^み見てみよう。
なかなかの^{はくりよく}迫力だろう。キミも^{つく}こんなの作れる？



メニューDにタッチして、[パラパラアニメ]を^{えら}選
びます。メニューパネル
の<または>で2^{しゅるい}種類の
パラパラアニメを^{えら}選ぶこ
とができます。



^{みぎした}右下の  にタッチする
と、パラパラアニメが^{れん}連
続^{ぞくひょう}表示^じされます。

- ❗ やめるときは、画面の^{がめん}どこかにタッチします。
- ❗ パラパラアニメのスタンプはポーズ1に^{はい}入っ
ています。自分^{じぶん}でパラパラアニメを^{つく}作るときに^{しやう}使用
してください。詳しくは、本体^{ほんたい}の取扱説明書^{とりあつかいせつめいしょ}の18
ページを^よ読んでください。

ドラゴンボールZ ^{セット} ^{いちらん} スタンプ一覧

このカセットに入っているスタンプ・パラパラアニメの ^{いちらん} 一覧です。

[はいけい] ^{まい} (4枚)



[ポーズ1] (15枚)^{まい}



▼次の3枚はパラパラアニメにも使われています。^{つぎ}^{まい}^{つぎ}





▼次の2枚はパラパラアニメにも使われています。



[ポーズ2] (8枚)^{まい}



[かおスタンプ] (18枚^{まい})



[そのたスタンプ] (2枚)^{まい}



[からだ] (7枚)^{まい}



[りんかく] (9枚)^{まい}



[め] (16枚)^{まい}





[あたま] (まい 17枚)





[くち] (8枚^{まい})



おことわり

商品しょうひんの企画きかく、生産せいさんには万全ばんぜんの注意ちゅういをはらっておりますが、ソフトの内容ないようが非常ひじょうに複雑ふくざつなためにプログラム上じょう、予期よきできないような不都合ふつごうが発見はっけんされる場合ばあいが考えられます。万一まんいち、誤動作ごどうさ等とうを起こすような場合ばあいがございましたら、相談そうだんセンターまでご一報いっぱうください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 〒111-81

☎ 03-3847-6666

(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531

☎ 06-375-5050

(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466

☎ 052-872-0371

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

